tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**



WIERTARKO FREZARKA Z CYFROWYM WSKAŹNIKIEM POŁOŻENIA OPTIMILL MB 4 P [3338460]

SKU: N/A

OPIS PRODUKTU

Wiertarko frezarka z cyfrowym wskaźnikiem położenia OptiMill MB 4 P [3338460]

• Bardzo spokojna praca dzięki kołom zębatym w kąpieli olejowej
• Duży zakres prędkości od 95 – 3200 obr/min
• Dwustopniowy silniki wysokiej jakości
• 12 prędkości (2 x 6)
• Obroty prawo/lewo
• Obrót głowicy o ± 60 °

• Funkcja wiercenia/nacinania gwintów
• Pozycjonowanie silnika do osi Z
• Regulowana wysokość
• Zintegrowany panel sterowania
• Cyfrowy wskaźnik pozycji DRO 5
• Podstawa w standardzie

Dane techniczne

Napięcie elektryczne:

Moc silnika napędu wrzeciona:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Wydajność wiercenia-frezowania

Średnica wiercenia w stali (S235JR):

Średnica wiercenia ciągłego w stali (S235JR):

Maks. średnica głowicy frezarskiej:

Maks. średnica freza trzpieniowego:

Mocowanie wrzeciona

Wysuw tulei wrzeciona:

Mocowanie we wrzecionie:

Średnica tulei wysuwnej:

Odległość wrzeciona od kolumny:

Głowica wiertarsko-frezarska

Zakres prędkości obrotowych wrzeciona:

Stopnie przekładni:

Zakres wychylenia:

Stół krzyżowy

Długość stołu:

Szerokość stołu:

Odstęp wrzeciono – stół krzyżowy:

Szerokość rowka teowego / rozstaw / ilość:

Automatyczny posuw tulei:

Maksymalne przesuwy

Oś X automatyczna:

Oś Y ręcznie:

Oś Z ręcznie:

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

Wymiary

Długość:

Szerokość:

Maks. wysokość:

Ciężar całkowity:

400 V / 3 Ph ~50 Hz

1,1 / 1,5 kW

:

Ø 32 mm

Ø 28 mm

Ø 63 mm

Ø 28 mm

:

120 mm

MK 4

75 mm

258 mm

:

95 – 3.200 min-1

2 x 6 Stopni

± 60

:

800 mm

240 mm

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

420 mm

14 mm / 80 mm / 3

0,1 / 0,18 / 0,26 mm/obr

:

560 mm

195 mm

350 mm

:

1 220 mm

930 mm

2 110 mm

495 kg

Zakres dostawy:

- Podstawa
- Stożek Morse’a MK 3
- Adapter MK 3 – MK 4
- Śruba M16 do mocowania oprawki we wrzecionie
- Narzędzia do obsługi

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin

tel.: **503 196 829**
e-mail: **elmat@elmat.lublin.pl**

Elmat Sp. z o.o.
NIP: 712-01-68-817
ul. Diamentowa 9, 20-447 Lublin